



L'URBA-SPRAY® d'URBAVERT® est un hydroseeder compact, léger et simple d'utilisation pour tous les professionnels du paysage et les collectivités.

Grâce à son système de malaxage hydraulique et à son mulch exclusif URBA-MULCH® Premium, l'URBA-SPRAY® est la solution technique idéale pour la réussite des semis de gazon, des prairies fleuries, des végétalisations en zones urbaines, des enherbements de talus, etc.

CONDITIONNEMENT

F-HYS012 Urba-Spray

V 07/2023

☎ 04.72.97.07.80
✉ contact@racinebyracine.eu

50, rue Ernest Renan
69120 VAULX-EN-VELIN

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES :

Caractéristiques :	
Capacité de la cuve	560 l
Motorisation	Yamaha Essence 12,8Ch. avec démarreur électrique
Système de malaxage	Agitation hydraulique
Hauteur d'aspiration max.	6 mètres
Pompe	centrifuge de 3" en fonte, 1450 L/min à entraînement direct - 4 Bars
Poids	285 kg vide / 845 kg chargé
Dimensions	177 cm L / 100 cm l / 132 cm H
Tuyaux de projection	4 x 10 m semi-rigides (boyau 32 mm / section 1"1/4)
Tuyau d'aspiration	12 m de longueur avec crépine
Buse de projection	jet éventail 40°, distance de 1 à 15 m
Capacité de mélange	3 x 20 L ou 3 x 10 kg d'Urba-Mulch® Premium
Surface réalisée avec 1 cuve	150 à 250 m ² (selon le type de sol et le niveau de couverture souhaité)
Garantie moteur et pompe	12 mois

SUPPORTS D'APPLICATION :

- Pelouses
- Cimetières
- Talus, berges
- Toitures
- Prairies fleuries
- Parking
- Trottoirs et pieds d'arbres

Quelle surface peut-on végétaliser avec une cuve d'Urba-Spray® ? De 150 à 250 m² en fonction du régime moteur choisi et de la capacité d'absorption du sol.

A propos de
RACINE

Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l'entretien des parcs et jardins, et les déchets issus du bois. Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, paillages) ainsi qu'une large gamme de fournitures espaces verts.

DOSAGE DES INGRÉDIENTS POUR UNE CUVE :

Ingrédient	Dose
Mulch URBA-MULCH	4 sacs de 10 kg
Semences	de 2 à 10 kg de graines (à affiner en fonction des espèces choisies et du résultat attendu)
Engrais liquide U.A.B. URBA-FERTIL	5 litres
Fixateur URBA-FIX	A rajouter pour une végétalisation de talus (quantité à définir en fonction de la pente du support)
Hydro-rétenteur URBA-STOCK	A définir selon le type de sol et le résultat attendu

MODE D'EMPLOI DE L'URBA-SPRAY® :

1. Remplir la cuve aux 3/4 d'eau claire avec la vanne de projection fermée.
2. Vérifier que la mollette rouge (en bas de la machine) soit bien ouverte au maximum afin d'être en mode malaxage et projection.
3. Démarrer le moteur en le laissant à mi-régime.
4. Incorporer lentement la fourniture URBAVERT® au dosage préconisé, en laissant malaxer entre chaque sac.
5. Incorporer les semences (10 kg maximum) et l'engrais.
6. Terminer le remplissage en eau de la cuve.
7. Si besoin, accélérer le moteur pour amplifier le brassage.
8. Laisser mélanger jusqu'à obtenir une solution homogène.
9. Le mélange est prêt ! Ouvrir la vanne de projection.



NETTOYAGE DE L'URBA-SPRAY® EN FIN DE JOURNÉE :

Lors du nettoyage extérieur de l'URBA-SPRAY®, laisser le moteur en route à bas régime.

- Vider la cuve en ouvrant la sortie de la vanne de vidange située à l'avant de la machine (à gauche du bloc pompe) puis la refermer.
- Remplir la cuve d'environ 1/3 d'eau claire, en nettoyant l'intérieur des parois de la cuve des résidus de mulch.
- Effectuer une dernière projection jusqu'à obtenir un jet d'eau claire.
- Eteindre le moteur.
- Ouvrir de nouveau la sortie de vidange et la laisser ouverte.
- Fermer l'arrivée de carburant après utilisation.

